I klasa ochrony odgromowej

RZUT DACHU

SKALA 1:100



LEGENDA:

– złącze kontrolne

– uziom otokowy (FeZn30x4)

– siatka zwodów (DFeZnø8)

UWAGI:

1. Wokół budynku ułożyć uziom otokowy wykonany z płaskownika FeZn 30x4.
2. Uziom układać w odległości min. 1m od budynku na głębokości min. 0,6m.
3. Na dachu ułożyć siatkę zwodów poziomych niskich.
4. Przewody odprowadzające układać na elewacji i przyłączyć je do złączy kontrolnych.
5. Złącza kontrolne montować na elewacji.
6. Złącza kontrolne przyłączyć drugostronnie do uziomu otokowego bednarką FeZn30x4.
7. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
8. Wykonać pomiary kontrolne a ich wyniki dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Projekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDDOWLANYMI
Nazwa rysunku:	DWOREK + KUCHNIA - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
Jednostka projektowa:	MONDRA **design** mgr inż. arch. Łukasz Woźniak Pracownia Urbanistyczno–Architektoniczna 95–030 Rzgów ul. Długa 21

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. Dariusz Zawadzki	36/02/WŁ		04.2019
	–	–		Skala:
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Kostrubiec	18/94/WŁ		1:50
Współpraca:	mgr inż. Bartłomiej Zawadzki			

Faza:	Branża:	Nr rysunku:
Projekt budowlany	Elektryczna	E0/1